

# 故障かな？と思ったら

- 次のような場合は故障でないことがあります。修理を依頼される前にもう一度ご確認ください。
- 下記に載っていないときは、別冊の「取扱説明書」**254～277**ページの「故障かな？と思ったら／エラーメッセージが出たら」もご確認ください。


**使い方や修理のご相談など**

【お客様相談センター】  
**0120 - 001 - 251**

**受付時間**  
 月曜～土曜: 9:00～20:00  
 日曜・祝日: 9:00～17:00  
(年末年始を除く)

ご質問やメールでのお問い合わせは【サポートページ】  
<http://www.sharp.co.jp/support/>

※詳細は、取扱説明書の裏表紙をご覧ください。

| こんなときは？                    | ⇒ここをお確かめください  | 取扱説明書のページ                                |
|----------------------------|---|--|
| 電源が入らない                    | ・電源コードが外れていませんか。<br>コンセントを確かめてください。   | <b>233</b>                               |
|                            | ・POWER（電源）ランプは点灯していますか。<br>消えている場合は、ディスプレイ部とチューナー部の電源スイッチを押してください。  | <b>30</b>                                |
| テレビの映りが悪い                  | ・アンテナケーブルが切れていませんか。<br>古いアンテナケーブルを使っている場合は、新しいケーブルと交換してください。  | —  |
|                            | ・アンテナの受信強度を確かめてください。<br>受信強度が足りない場合は、アンテナの向きを調整してください。  | <b>241</b>                               |
| テレビが映らない<br>(映らなくなった)      | ・アンテナケーブルが外れていませんか。<br>・UHFとBS・110度CSを逆につないでいませんか。  | <b>226～229</b>                           |
|                            | ・POWER（電源）ランプは緑色に点灯していますか。<br>赤色で点灯している場合は、リモコンの電源ボタンを押してください。<br>消えている場合は、ディスプレイ部とチューナー部の電源スイッチを押してください。 | <b>30</b>                                |
|                            | ・外部入力に切り換えられていませんか。<br>マイサークルを表示して「テレビを見る」を選んでみてください。   | <b>48</b>                                |
|                            | ・アンテナをつないでいない放送を選んでいませんか。<br>番組選局画面を表示して、放送を選んでください。<br>なお、各放送を視聴するためには次のアンテナが必要です。                       | <b>49・240・250～253</b>                    |
|                            | 地上デジタル放送*<br>BSデジタル放送*<br>110度CSデジタル放送*   | ・UHFアンテナが必要です。<br>・BS・110度CS共用アンテナが必要です。 |
|                            | ※市販のアンテナケーブルが必要です。  |  |
| デジタル放送が映らない                | ・B-CASカードは正しく挿入されていますか。   | <b>224</b>                               |
|                            | ・BSデジタル放送や110度CSデジタル放送が映らない場合は、「BS・CSアンテナ電源」を「オート」または「入」に設定してください。  | <b>240</b>                               |
| スカパー！e2やWOWOWなどの有料放送が見られない | ・有料放送を見るときは、各放送局との個別契約が必要です。(本機には、電話回線端子がありませんので、電話回線を使用した新規加入のお申し込みはできません。)                              | <b>225</b>                               |
| ビデオ機器の、映像も音声も出ない           | ・HDMI入力に切り換わっていますか。<br>マイサークルを表示して「HDMI機器を見る」を選んでみてください。  | <b>152・231</b>                           |
|                            | ・機器は再生状態になっていますか。   | —  |
| レコーダーの接続方法がわからない           | ・アンテナのつなぎかたは、本書の <b>2～3</b> ページをご覧ください。   | —  |

# SHARP®

## 液晶カラーテレビ

形名 

エル シー エフイー  
**LC-20FE1**

## B-CAS(ビーキャス)カードを入れる

- B-CASカードは、デジタル放送信号の暗号化を解除する鍵のような役割をします。B-CASカードが挿入されていない場合、デジタル放送を視聴できません。
- 本機チューナー部にB-CASカードを入れておきましょう。

### 1 B-CASパンフレットの内容をよく読み、B-CASカードを取り出す

- B-CASカードは、本体を覆っているシートに貼られたB-CASパンフレットの台紙に付いています。

### 2 B-CASカードをチューナー部に入れる


- B-CASカードの向きを、右の図と同じ向きにして挿入してください。
- 奥まで差し込んだ状態で、本機から約7～8mmとび出します。

最初にお読みください


# かんたん!! ガイド

もくじ ページ

|                                   |          |
|-----------------------------------|----------|
| B-CAS(ビーキャス)カードを入れる……………          | <b>1</b> |
| テレビと録画機器にアンテナをつなぐ……………            | <b>2</b> |
| 録画した映像を見るために、<br>録画機器をつなぐ……………    | <b>3</b> |
| 電源を入れる……………                       | <b>4</b> |
| リモコンの準備をする……………                   | <b>4</b> |
| かんたん初期設定をする……………                  | <b>5</b> |
| テレビを見る……………                       | <b>7</b> |
| 故障かな？と思ったら……………<br>(使い方や修理のご相談など) | <b>8</b> |




B-CASパンフレットの台紙  
(2011年3月現在)



# テレビと録画機器にアンテナをつなぐ

- 壁のアンテナ端子を確かめて、アンテナをつなぎます。
- 地上デジタル放送の受信には、UHF アンテナが必要です。
- BS・CS アンテナの向きは、衛星の方向（南西：東経 110°）に合わせます。受信強度が 60 以上になるように、向きを調整してください。（別冊の「取扱説明書」237 ページ）



# 録画した映像を見るために、録画機器をつなぐ

- 接続する機器の取扱説明書も必ずご覧ください。

## HDMI 端子のある録画機器をつなぐ場合の接続例

### 録画・再生機器




### HDMIケーブル(市販品)

HDMI認証品(カテゴリ2を推奨)をご使用ください。規格外のHDMIケーブルを使用すると、正常に動きません。

### ファミリンク機能について

- AQUOS レコーダーを接続している場合は「ファミリンク設定」をするとファミリンク機能を使えます。（「取扱説明書」143 ページ）


### ディスプレイ部背面




### HDMI(ミニ)端子

本機ディスプレイ部の HDMI 端子は、HDMI ミニ端子です。ファミリンク対応機器との接続には、HDMI ミニ端子ケーブルをお使いください。通常の HDMI ケーブルをお使いの場合は、HDMI ミニ端子変換ケーブルをご用意ください。


## USB ハードディスクをつなぐ場合の接続例



### チューナー部背面



### USB端子



USB ハードディスクは必ずチューナー部の USB 端子に接続してください。ディスプレイ部に接続しても動作しません。


### 動作確認済 USB ハードディスク・USB ハブ

- ホームページやカタログなどでご確認ください。
- ホームページ <http://www.sharp.co.jp/support/aquos/index.html>

上の同じ番号につないでください。

### 録画機器をつなぐ場合 (デジタルチューナー内蔵機器の場合の接続例)

### テレビだけをつなぐ場合



# 電源を入れる

- ACアダプターや電源コードはイラストと異なる場合がありますが、支障はありません。

1

ディスプレイ部の電源コードをつなぐ

- ディスプレイ部には、ACアダプターと電源コードをつなぎます。
- ディスプレイ部は主電源コンセントの近くに設置し、電源プラグへ容易に手が届くようにしてください。

2

チューナー部の電源コードをつなぐ

- チューナー部は主電源コンセントの近くに設置し、電源プラグへ容易に手が届くようにしてください。

3

ディスプレイ部とチューナー部の電源スイッチを押して、電源を入れる

- お買いあげ後、B-CASカードを入れて、初めて電源を入れると「かんたん初期設定」の画面が表示されます。

▼チューナー部背面

▼ディスプレイ部背面

電源コンセント (AC100V)

電源コード

電源コード

ACアダプター

POWER/TIMER (電源/タイマー)ランプ (電源/タイマー)ランプが緑色に点灯します。


POWER/REC TIMER (電源/録画予約)ランプ (電源/録画予約)ランプが緑色に点灯します。

電源スイッチ 上部に触れて電源を入れます。


電源スイッチを押して電源を入れます。

# リモコンの準備をする

かんたん初期設定の操作に使うリモコンボタン



付属の乾電池をリモコンに入れます。



4

# かんたん初期設定をする

- 付属のリモコンをディスプレイ部に向けて操作をします。

## ◆ 初期設定を始める

1

ディスプレイ部の電源を入れる

- 電源コードを接続していない場合は、電源コードを接続してください。
- 電源コードを接続したら、「次へ」で決定します。

2

メッセージを確認して決定する

電源確認  
リンク設定  
接続確認  
地域設定  
郵便番号設定  
チャンネル設定  
BS/CSアンテナ設定  
インターネット接続確認

ディスプレイ部とチューナー部の無線接続を開始します。チューナー部のPOWER(電源)ランプが点灯していることをご確認ください。消灯しているときは、チューナー部の電源ボタンを押してください。

決定を押す

2

メッセージを確認して決定する

電源確認  
リンク設定  
接続確認  
地域設定  
郵便番号設定  
チャンネル設定  
BS/CSアンテナ設定  
インターネット接続確認

ディスプレイ部とチューナー部の無線接続を開始します。チューナー部のPOWER(電源)ランプが点灯していることをご確認ください。消灯しているときは、チューナー部の電源ボタンを押してください。

決定を押す

3

チューナー部のLINKボタンを、チューナー部のPOWER/REC TIMER(電源/録画予約)ランプが点滅するまで(5秒程度)押し続ける

電源確認  
リンク設定  
接続確認  
地域設定

チューナー部のLINKボタンをPOWER(電源)ランプが点滅するまで(5秒程度)押し続けると、接続を開始します。

決定を押す


3

チューナー部のLINKボタンを、チューナー部のPOWER/REC TIMER(電源/録画予約)ランプが点滅するまで(5秒程度)押し続ける

電源確認  
リンク設定  
接続確認  
地域設定

チューナー部のLINKボタンをPOWER(電源)ランプが点滅するまで(5秒程度)押し続けると、接続を開始します。

決定を押す



4

メッセージを確認して決定する

電源確認  
リンク設定  
接続確認  
地域設定  
郵便番号設定  
チャンネル設定  
BS/CSアンテナ設定

ディスプレイ部とチューナー部の無線接続が完了しました。

決定を押す

4

メッセージを確認して決定する

電源確認  
リンク設定  
接続確認  
地域設定  
郵便番号設定  
チャンネル設定  
BS/CSアンテナ設定

ディスプレイ部とチューナー部の無線接続が完了しました。

決定を押す

## ◆ 地域を設定する

5

地域を設定する

電源確認  
リンク設定  
接続確認  
地域設定  
郵便番号設定  
チャンネル設定  
BS/CSアンテナ設定

お住まいの地域を設定してください。

決定を押す

5

地域を設定する

電源確認  
リンク設定  
接続確認  
地域設定  
郵便番号設定  
チャンネル設定  
BS/CSアンテナ設定

お住まいの地域を設定してください。

決定を押す

## ◆ 郵便番号を入力する

6

① リモコンの回転部を回す、または上下カーソルボタンを押し、数字を入力する

電源確認  
リンク設定  
接続確認  
地域設定  
郵便番号設定  
チャンネル設定  
BS/CSアンテナ設定  
インターネット接続確認  
IPTV設定

お住まいの郵便番号を入力してください。

決定を押す

6

① リモコンの回転部を回す、または上下カーソルボタンを押し、数字を入力する

電源確認  
リンク設定  
接続確認  
地域設定  
郵便番号設定  
チャンネル設定  
BS/CSアンテナ設定  
インターネット接続確認  
IPTV設定

お住まいの郵便番号を入力してください。

決定を押す

## ② 右の入力欄を選ぶ

6

② 右の入力欄を選ぶ

電源確認  
リンク設定  
接続確認  
地域設定  
郵便番号設定  
チャンネル設定  
BS/CSアンテナ設定  
インターネット接続確認  
IPTV設定

お住まいの郵便番号を入力してください。

決定を押す

6

② 右の入力欄を選ぶ

電源確認  
リンク設定  
接続確認  
地域設定  
郵便番号設定  
チャンネル設定  
BS/CSアンテナ設定  
インターネット接続確認  
IPTV設定

お住まいの郵便番号を入力してください。

決定を押す

6

③ ①～②を繰り返し、郵便番号を最後まで入力する

電源確認  
リンク設定  
接続確認  
地域設定  
郵便番号設定  
チャンネル設定  
BS/CSアンテナ設定  
インターネット接続確認  
IPTV設定

お住まいの郵便番号を入力してください。

決定を押す

6

③ ①～②を繰り返し、郵便番号を最後まで入力する

電源確認  
リンク設定  
接続確認  
地域設定  
郵便番号設定  
チャンネル設定  
BS/CSアンテナ設定  
インターネット接続確認  
IPTV設定

お住まいの郵便番号を入力してください。

決定を押す

5

裏面へ続く

# かんたん初期設定をする(つづき)

## ◆ チャンネルを設定する

7

で選ぶ

決定

を押す

「する」を選ぶ

電源確認

リンク設定

接続確認

地域設定

郵便番号設定

チャンネル設定

BS/CSアンテナ設定

地上デジタル放送のチャンネル設定をしますか?

設定しない場合は、「しない」を選択してください。  
現在の地域設定は〇〇です。

する

しない

- チャンネル設定が終わるまでしばらくお待ちください。
- 自動的に地上デジタル放送のチャンネルが登録されます。
- 手順 **8** の画面が表示されたらチャンネル設定は完了です。

## ◆ BS・CSアンテナを設定する

8

で選ぶ

決定

を押す

「する」を選ぶ

- BS・CS アンテナを接続しない場合は「しない」を選び、手順 **10** に進みます。

電源確認

リンク設定

接続確認

地域設定

郵便番号設定

チャンネル設定

BS/CSアンテナ設定

BS/CSのアンテナを設定しますか?

設定しない場合は、「しない」を選択してください。

する

しない

- 表示が変わるまでしばらくお待ちください。

9

決定

を押す

受信状態を確認して決定する

電源確認

リンク設定

接続確認

地域設定

郵便番号設定

チャンネル設定

BS/CSアンテナ設定

インターネット接続確認

IPTV設定

完了確認

BS/CSアンテナ電源を「オート」に設定しました。  
受信強度が60以上になるようにアンテナの向きを調整してください。

受信強度

BS-15

現在値 95

最大値 95

受信状態:良好です。【A】

次へ

- 「受信状態：良好です。【A】」と表示されないときは下記の対処が必要です。

受信状態【A】以外の表示が出たときは…

|     |  |
|-----|--|
| 【B】 | アンテナの向きを再調整して、受信強度の数字を 60 以上にします。  |
| 【C】 | アンテナ受信強度が強すぎる、または、不足しています。専門業者に相談のうえ、ブースターや減衰器をご使用ください。  |
| 【D】 | アンテナの接続状態を確認してください。 <ul style="list-style-type: none"><li>正しく接続されていますか。</li><li>地上デジタルと BS / CS のアンテナを間違えてつないでいませんか。</li></ul> |
| 【E】 |  |

## ◆ その他の機能を設定する

10

決定

を押す

インターネットの接続を確認して決定する

電源確認

リンク設定

接続確認

地域設定

郵便番号設定

チャンネル設定

BS/CSアンテナ設定

インターネット接続確認

インターネットを利用する場合はお手持ちのプロードバンドルーターと、チューナーユニットのLAN端子をLANケーブルで接続してください。

次へ

11

で選ぶ

決定

を押す

IPTV(ひかりTV)を見る場合は、「する」を選ぶ

IPTV (ひかり TV) を見るには

- IPTV サービスの契約、光回線の契約、ブロードバンド環境が必要です。本機をブロードバンド環境につないでおいください。

電源確認

リンク設定

接続確認

地域設定

郵便番号設定

チャンネル設定

BS/CSアンテナ設定

インターネット接続確認

IPTV設定

IPTVサービスの設定をしますか?  
(IPTVサービスを提供する  
光ファイバー回線の契約が必要です。)

する

しない

12

決定

を押す

「次へ」で決定する

電源確認

リンク設定

接続確認

地域設定

郵便番号設定

チャンネル設定

BS/CSアンテナ設定

インターネット接続確認

IPTV設定

IPTVサービス設定が完了しました。

次へ

13

で選ぶ

決定

を押す

設定された内容を確認し、間違いがなければ「完了」を選ぶ

- これで設定は完了です。

# テレビを見る

## 選局の基本操作



- テレビ放送に連動したデータ放送がある場合は、データ放送を押すと連動データ放送が視聴できます。
- もう一度押すと、テレビ放送に戻せます。



1

電源

を押す

テレビの電源を入れる

POWER/TIMER  
(電源 / タイマー) ランプ

POWER/TIMER  
のランプ

電源のオン

- POWER/TIMER(電源 / タイマー)ランプが緑色点灯

電源のオフ(待機状態)

- POWER/TIMER(電源 / タイマー)ランプが赤色点灯

2

を回す

番組選局画面を表示する

3

で選ぶ

放送の種類を選ぶ

- 見たい放送の種類を選びます。

地上D

地上デジタル放送

BS

BSデジタル放送

CS

110度CSデジタル放送

4

または

で選ぶ

決定

を押す

チャンネルを選ぶ

- 番組名を確認しながら選べます。

7

テレビ東京

071

Newsランタイム…

9

TOKYO MX

091

TOKYO見どころガ…

12

放送大学

121

液晶テレビのしくみ(…

1

NHK総合・東京

011

くらしの知恵袋

2

NHK教育・東京

021

お昼の料理 台所でこ…

4

日本テレビ

041

おもいっきり BAN…

6

TBS

061

美しき毎日

5

音量

を押す

音量を調整する

- 音量ボタンで調整します。(入力ごとに別々の音量に設定できます。)
- 音量ボタンは、「+」で音が大きく、「-」で音が小さくなります。

画面下部に音量レベルが表示されます。

- ツールボタンを押して、ツールメニューから「消音」を選ぶと、一時的に音を消せます。

## 番組表の使いかた

- 番組表を押すと、番組表が表示されます。




番組表を消すときは

- または終了ボタンを押します。

## 本機の入力の切り換えかた

- マイサークルを押すと、マイサークルが表示されます。



- 回転部を回すか上下カーソルボタンを押して「HDMI機器を見る」または「録画番組を見る」を選び、決定します。テレビ番組を見る場合は、「テレビを見る」を選び、決定します。